



ARBA



BOSE® CONNECT



Valdykite ausines su programėle „Bose® Connect“

Perskaitykite ir išsaugokite saugos ir naudojimo instrukcijas.

Daugiau informacijos apie ausines (įskaitant priedus ir keičiamas dalis) ieškokite internete pateiktame naudojimo vadove. Jei pageidaujate spausdintos kopijos, kreipkitės nurodytais telefono numeriais. Naudojimo vadovas: global.Bose.com arba owners.Bose.com/QC35

„Bluetooth®“ įrenginio susiejimas

1. Pastumkite mygtuką „Power/Bluetooth“ (⏻) ties simboliu *Bluetooth* (📶) ir laikykite, kol išgirsite „Ready to pair“ (parengta susieti) arba pamatysite mėlynai mirksintį indikatorių „Bluetooth“.
2. Savo įrenginyje įjunkite funkciją „Bluetooth“ ir įrenginių sąrašą pasirinkite „Bose® QuietComfort®“ ausines.

Patarimas: „Bluetooth“ funkciją rasite meniu „Settings“ (nustatymai).

ARBA: jei jūsų įrenginys palaiko *Bluetooth*® siejimą per NFC:

1. Pastumkite ⏻ į dešinę ir įjunkite ausines.
2. Atrakinkite įrenginį ir įjunkite funkcijas „Bluetooth“ ir NFC.
3. NFC jutiklį savajame įrenginyje pridėkite prie ausinių NFC jutiklio. Jūsų įrenginys gali pareikalauti patvirtinti siejimą.
 - Susiejus išgirsite „Connected to <device name>“ (prijungta prie <įrenginio pavadinimas>) arba švies baltas „Bluetooth“ indikatorius.

Kalbos pasirinkimas

1. Vienu metu nuspauskite + ir – ir palaikykite tris sekundes.
2. Spauskite + arba – ir slinkite kalbų sąrašą.
3. Nuspauskite ir palaikykite ●●●, kad pasirinktumėte kalbą.

Pastaba: norėdami sužinoti, ar yra daugiau kalbų pasirinkimų, apsilankykite: updates.Bose.com/QC35.

Ausinių naudojimas

Ausinių valdikliai

+	Didinti garsumą	Vienas paspaudimas: grojimas/pauzė arba atsiliepti/baigti pokalbį.
●●●	Daugiafunkcis mygtukas	Du paspaudimai: persikelti pirmyn. Trys paspaudimai: persikelti atgal.
-	Mažinti garsumą	Palaikyti nuspaudus: atmesti gaunamą skambutį.

Pastaba: tam tikros funkcijos gali neveikti su kai kuriais įrenginiais ar programomis.

Kelių ryšių valdymas

- Ausines galima prijungti prie dviejų „Bluetooth“ įrenginių, o siejimo sąrašą galima saugoti iki aštuonių įrenginių.
- Užsidėję ausines pastumkite ⏻ į 📶 ir atleiskite, kad išgirstumėte, kuris įrenginys (-iai) yra prijungti; pakartokite norėdami prisijungti prie kito įrenginio.

Indikatoriai

🔋	📶
Šviečia žalias: vidutinis - visiškai baterijos įkrovos lygis	Mirksi mėlynas: parengta susieti
Šviečia geltonas: mažas įkrovos lygis	Mirksi baltas: jungiamasi
Mirksi raudonas: reikia įkrauti	Šviečia baltas: sujungta

Įkrovimas

Mažąjį USB laido galą prijunkite prie dešinėsios ausinės USB įkrovimo jungties. Kitą USB laido galą prijunkite prie į tinklą įjungto USB kroviklio arba veikiančio kompiuterio.

Tik triukšmo slopinimo naudojimas

Triukšmo slopinimo funkcija aktyvuojama, kai įjungiate ausines.

Pastaba: jei ausinių baterija yra išsikrovusi, triukšmo slopinimo funkcija neveiks.

Atsarginio garso laido naudojimas

Naudodami pridėdamą atsarginį garso laidą galite prijungti ausines prie ne „Bluetooth“ įrenginio arba sujungti ausines su įrenginiu, išsikrovus ausinių baterijai.

Trikčių diagnostika

Nepavyksta susieti ausinių su „Bluetooth®“ įrenginiu.

- „Bluetooth“ įrenginyje:
 - Išjunkite „Bluetooth“ funkciją, tada vėl įjunkite.
 - Ištrinkite „Bose® QuietComfort®“ ausines iš „Bluetooth“ įrenginių sąrašo savo įrenginyje. Atlikite siejimą iš naujo.
- Susiekite su kitu „Bluetooth“ įrenginiu.
- Apsilankykite YouTube.com/Bose ir peržiūrėkite vaizdo įrašus apie susiejimo veiksmus.
- **Ausinių siejimo sąrašo išvalymas:**
 - Pastumkite ⏻ į 📶 ir palaikykite toje padėtyje 10 sekundžių. Ištrinkite „Bose® QuietComfort®“ ausines iš „Bluetooth“ sąrašo jūsų įrenginyje. Atlikite siejimą iš naujo.

Nepavyksta susieti ausinių su NFC įrenginiu.

- Patikrinkite, ar jūsų įrenginys palaiko „Bluetooth“ siejimą per NFC.
- Atrakinkite įrenginį ir įjunkite funkcijas „Bluetooth“ ir NFC.
- „Bluetooth“ įrenginio NFC jutiklį pridėkite prie ausinių NFC jutiklio.

Nėra garso.

- Įjunkite ausines ir įkraukite bateriją.
- Padidinkite garsumą ausinėse, įrenginyje ir muzikos šaltinyje.
- Pastumkite ⏻ į 📶 ir atleiskite, kad išgirstumėte prijungtąjį įrenginį. Patikrinkite, ar naudojate teisingą įrenginį.
- Naudokite kitą muzikos šaltinį.
- Susiekite su kitu „Bluetooth“ įrenginiu.

Bloga garso kokybė.

- Perkelkite „Bluetooth“ įrenginį arčiau ausinių, toliau nuo bet kokių trukdžių.

Pateikiama gamintojo garantijos informacija negalioja Australijai ir Naujajai Zelandijai. Daugiau informacijos ieškokite www.Bose.com.au/warranty arba www.Bose.co.nz/warranty.

„Made for iPod“, „Made for iPhone“ ir „Made for iPad“ reiškia, kad elektroninis priedas sukurtas prijungti prie „iPod“, „iPhone“ ar „iPad“, ir sertifikuotas gamintojo pagal „Apple“ standartus. „Apple“ nėra atsakinga už šio įrenginio veikimą ar jo suderinamumą su saugos ir reguliavimo standartais. Atkreipkite dėmesį, kad šio priedo naudojimas su „iPod“, „iPhone“ ar „iPad“ gali turėti įtakos belaidžio ryšio veikimui.

„iPad“, „iPhone“, „iPod“ yra JAV ir kitose šalyse registruoti „Apple Inc.“ prekių ženklai. „iPhone“ prekės ženklas naudojamas pagal „Alphone K.K.“ licenciją.

„Apple“ ir „Apple“ logotipas yra JAV ir kitose šalyse registruoti „Apple Inc.“ prekių ženklai. „App Store“ yra „Apple Inc.“ paslaugos prekės ženklas.

„Android“, „Google Play“ ir „Google Play“ logotipas yra „Google Inc.“ prekių ženklai.

„Bluetooth®“ ir logotipai yra registruotieji prekės ženklai bei priklauso „Bluetooth SIG, Inc.“, kuriuos „Bose Corporation“ naudoja pagal licenciją.

„N-Mark“ yra prekės ženklas arba registruotasis „NFC Forum, Inc.“ prekės ženklas JAV ir kitose šalyse.



761787-0010



Better sound through research®

©2016 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA
AM761787 Rev.00